

Il est toujours possible de mettre à jour le système de navigation Grundig M5 au moins 1x par an. Vous devez vérifier régulièrement si de nouvelles mises à jour sont disponibles.


Veuillez lire attentivement chaque étape de la procédure. Certains détails sont très importants !

La mise à jour peut uniquement être effectuée à l'aide d'un ordinateur Windows.

1. **Démarrez le M5 sans le connecter à un ordinateur. Si le système ne démarre pas immédiatement, appuyez sur « Navigation ».**
2. **Pendant le démarrage, vérifiez la version du logiciel utilisée par le M5 (dans l'image ci-dessous, il s'agit de la version 4.7.8).**



Le numéro de série est nécessaire pour recevoir les mises à jour. L'emplacement du numéro de série vous est indiqué ci-dessous. (Remarque : la version du logiciel du M5 est indiquée au-dessus de « Serial numbers » [Numéros de série].)



3. **Écrivez le numéro de série (il y a 32 caractères avant le tiret et 6 après) et enregistrez (!). Le numéro de série est modifié à chaque mise à jour.**


Dans les paramètres principaux, dans la section « USB », le M5 doit être réglé sur « Mass Storage Mode » (Mode de mémoire de masse). Les images ci-dessous vous montrent comment le vérifier.



4. **Assurez-vous que la case « Mass Storage Mode » (Mode de mémoire de masse) est décochée dans les paramètres principaux.**



5. **Mettez hors tension le Grundig M5, mettez-le de côté et démarrez l'ordinateur.**
6. **Créez deux nouveaux dossiers dans l'ordinateur. Renommez-les « Mireo Maps » et « Mireo Licences ». Si le logiciel est d'une version antérieure à la 4.7.8, créez un nouveau dossier que vous renommez « Mireo Software ».**
7. **Rendez-vous sur le site de la mise à jour <https://partners.mireo.hr/crm> et saisissez le numéro de série (n'utilisez que les majuscules ! Consultez l'exemple ci-dessous). Cliquez ensuite sur « Find updates » (Trouver des mises à jour). Les mises à jour disponibles apparaissent comme dans l'image ci-dessous.**



File	Version	Size	
Ukraine OS Cell 2015.12	1512.01	104.40 MB	download file
Turkey OS Cell 2015.12	1512.01	83.68 MB	download file
Switzerland OS Cell 2015.12	1512.01	50.92 MB	download file
Sweden OS Cell 2015.12	1512.01	127.10 MB	download file
Spain OS Cell 2015.12	1512.01	100.00 MB	download file


8. **Si la version du logiciel du M5 est antérieure à la 4.7.8, passez à l'étape 9. Si le M5 fonctionne déjà sous la version 4.7.8, passez à l'étape 12.**
9. **Téléchargez le logiciel 4.7.8 en cliquant sur le lien « Download software update » (Télécharger la mise à jour du logiciel).**

Le fichier ci-dessous n'a pas été téléchargé.



10. **Décompressez le dossier.**

Vous devriez obtenir le dossier ci-dessous.



11. **Ouvrez le dossier décompressé, copiez l'ensemble du dossier « Dontpanic » et collez-le dans le dossier « Mireo Software ».**
12. **Téléchargez les licences en cliquant sur le lien « Download all licences for this update » (Télécharger toutes les licences de cette mise à jour).**

Le fichier ci-dessous n'a pas été téléchargé.



13. **Décompressez le dossier.**


Vous devriez obtenir le dossier ci-dessous.



14. Ouvrez le dossier décompressé, copiez la totalité des 41 (!) licences et collez-les dans le dossier « Mireo Licences ». Les licences possèdent l'extension de fichier « mcp ».
15. Maintenant, vous pouvez sélectionner les cartes des pays que vous souhaitez. Les cartes doivent être téléchargées individuellement en cliquant sur le lien « download file » (télécharger le fichier) situé à côté du pays choisi.
16. Tenez compte du fait que, avec chaque nouvelle mise à jour, les cartes Mireo deviennent plus étendues. Cela signifie que le Grundig M5 peut ne pas prendre en charge toutes les cartes en même temps. Par exemple, si c'est le cas, vous pouvez choisir de n'est pas installer « Belarus » (Biélorus) et « Russia » (Russie) sur l'appareil.
17. Assurez-vous que les cartes téléchargées se trouvent dans le dossier « Mireo Maps ». Les cartes possèdent l'extension de fichier « cpf ».
18. Connectez le M5 sur l'ordinateur et allumez le M5. Le menu principal s'affiche dans l'espace de navigation.


Vérifiez le numéro de l'appareil derrière le M5. Si ce numéro est 203360901501 ou supérieur, passez à l'option 2. Si ce n'est pas le cas, continuez avec l'option 1.

Option 1



- A. Trouvez le M5 dans l'ordinateur. Deux dossiers (« Dontpanic » et « Help ») s'affichent et contiennent potentiellement des fichiers. Ouvrez le dossier « Dontpanic ». L'ordinateur affiche un deuxième dossier « Dontpanic » et deux autres fichiers (nommés « Dontpanic.exe » et « README.txt »).
- B. Si la version du logiciel du M5 est antérieure à la 4.7.8, passez à l'étape C. Si le M5 fonctionne déjà sous la version 4.7.8 du logiciel, passez à l'étape 19.
- C. Remplacez la totalité du deuxième (!) dossier « Dontpanic » par le nouveau dossier « Dontpanic » que vous venez de télécharger et qui est situé dans le dossier « Mireo Software ».
- D. Ouvrez le nouveau dossier « Dontpanic ». Il contient plusieurs fichiers et deux dossiers (« Langs » et « Voices »). Créez un troisième dossier que vous renommez « Maps ». Passez à l'étape 19.

Option 2



- A. Trouvez le M5 dans l'ordinateur. Le dossier « Dontpanic » s'affiche maintenant, et contient potentiellement des fichiers.
 - B. Si la version du logiciel du M5 est antérieure à la 4.7.8, passez à l'étape C. Si le M5 fonctionne déjà sous la version 4.7.8 du logiciel, passez à l'étape 19.
 - C. Remplacez la totalité du dossier « Dontpanic » par le dossier « Dontpanic » que vous venez de télécharger et qui est situé dans le dossier « Mireo Software ».
 - D. Ouvrez le nouveau dossier « Dontpanic ». Il contient plusieurs fichiers et deux dossiers (« Langs » et « Voices »). Créez un troisième dossier que vous renommez « Maps ». Passez à l'étape 19.
19. Ouvrez le dossier « Dontpanic ». Il contient plusieurs fichiers et au moins trois dossiers : « Langs », « Voices » et « Maps ». Ouvrez « Maps » et supprimez tous les fichiers qu'il contient pour que ce dossier soit vide.
 20. Assurez-vous que les 41 licences (.mcp) ont été déplacées du dossier « Mireo Licences » vers le dossier « Maps ».
 21. Assurez-vous que les cartes téléchargées (.cpf) du dossier « Mireo Maps » ont également été déplacées vers le dossier « Maps ».
 22. Déconnectez le M5 de l'ordinateur (!) et appuyez sur « Navigation ». Le M5 est désormais prêt à naviguer avec les mises à jour les plus récentes.

La version 4.7.8 du logiciel offerte par Mireo est réglée par défaut en anglais. Les paramètres de langue et de voix peuvent être modifiés dans les paramètres de navigation. PS : n'utilisez jamais les licences d'un autre système de navigation ou une autre mise à jour. Les licences sont uniques au système et à la mise à jour.