

Grundig M8 – Procédure de mise à jour


Il est toujours possible de mettre à jour le système de navigation Grundig M8 au moins 1x par an. Vous devez vérifier régulièrement si de nouvelles mises à jour sont disponibles.

Veuillez lire attentivement chaque étape de la procédure. Certains détails sont très importants !

La mise à jour peut uniquement être effectuée à l'aide d'un ordinateur Windows.

1. Démarrez le M8 sans le connecter à un ordinateur. Si le système ne démarre pas immédiatement, appuyez sur « Navigation ».

Le numéro de série est nécessaire pour recevoir les mises à jour. L'emplacement du numéro de série vous est indiqué ci-dessous.



2. Écrivez le numéro de série (il y a 32 caractères avant le tiret et 6 après) et enregistrez (!). Le numéro de série est modifié à chaque mise à jour.

Dans les paramètres principaux, dans la section « USB », le M8 doit être réglé sur « USB Mass Storage ». Les images ci-dessous vous montrent comment le vérifier.



3. Assurez-vous que la case « USB Mass Storage » est décochée dans les paramètres principaux.



4. Mettez hors tension le Grundig M8, mettez-le de côté et démarrez l'ordinateur.
5. Créez deux nouveaux dossiers dans l'ordinateur. Renommez-les « Mireo Maps » et « Mireo Licences ».
6. Rendez-vous sur le site de la mise à jour <https://partners.mireo.hr/crm> et saisissez le numéro de série (**n'utilisez que LES MAJUSCULES ! Consultez l'exemple ci-dessous**). Cliquez ensuite sur « Find updates ». Les mises à jour disponibles apparaissent comme dans l'image ci-dessous. Attention: la mise à jour ne réussira que si le numéro de série a été entré en **MAJUSCULES**.

Enter your device ID

415434583048485F3000203031300876-8FFTI4

Find updates

Updates are available for your device.

DP, maps: OSM Europe released on 29-2-2016

[Download all licences for this update](#)

IMPORTANT: Please check the navigation software version on your device. If it's older than 4.78, you'll need to update it as well.

[Download software update](#) [Update instructions](#)

File	Version	Size	
Ukraine OS Cell 2015.12	1512.01	104.40 MB	download file
Turkey OS Cell 2015.12	1512.01	83.68 MB	download file
Switzerland OS Cell 2015.12	1512.01	50.92 MB	download file
Sweden OS Cell 2015.12	1512.01	127.10 MB	download file
Spain OS Cell 2015.12	1512.01	100.08 MB	download file

N'utilisez jamais les licences d'un autre système de navigation ou une autre mise à jour. Les licences sont uniques au système et à la mise à jour.

7. Téléchargez les licences en cliquant sur le lien « [Download all licences for this update](#) ».
8. Décompressez le dossier. (Dans certains cas, il suffit juste d'extraire les fichiers.)
9. Copiez la totalité des 41 (!) licences et collez-les dans le dossier « [Mireo Licences](#) ». Les licences possèdent l'extension de fichier « mcp ».
10. Maintenant, vous pouvez sélectionner les cartes des pays que vous souhaitez. Les cartes doivent être téléchargées individuellement en cliquant sur le lien « [download file](#) » situé à côté du pays choisi.
11. Assurez-vous que les cartes téléchargées se trouvent dans le dossier « [Mireo Maps](#) ». Les cartes possèdent l'extension de fichier « cpf ».
12. Connectez le M8 sur l'ordinateur et allumez le M8. Le menu principal s'affiche.
13. Trouvez le M8 dans l'ordinateur. Le dossier « Dontpanic » s'affiche.
14. Ouvrez le dossier « Dontpanic ». Il contient plusieurs fichiers et au moins trois dossiers : « Langs », « Voices » et « Maps ». Ouvrez le dossier « Maps » et supprimez tous les fichiers qu'il contient pour que ce dossier soit vide.
15. Assurez-vous que les 41 licences (.mcp) ont été déplacées du dossier « [Mireo Licences](#) » vers le dossier « Maps ».
16. Assurez-vous que les cartes téléchargées (.cpf) du dossier « [Mireo Maps](#) » ont également été déplacées vers le dossier « Maps ».
17. Déconnectez le M8 de l'ordinateur (!) et appuyez sur « Navigation ».

Le M8 est désormais prêt à naviguer avec les mises à jour les plus récentes.