

Inhalt

Einführung.....	
Zusammenfassung.....	
Anklickbare Symbole.....	
Pfeile ⇒	
Grundlagen: Suchen und Navigieren zu einem Zielort	
Einfache Suche und Navigation.....	

Teil 1. Erste Schritte

Touch Gesten.....	
Benutzen von Touch Gesten in der Kartenansicht	
Anwählen eines Symbols	
Verschieben der Ansicht auf der Karte	
Neigen der Karte	
Auswahl eines Punktes auf der Karte	
Benutzen von Touch Gesten im Menü	
Auswählen, Abwählen und Umschalten von Symbolen	
Hoch und Runter Scrollen einer Seite	
Die Kartenansicht.....	
Die Steuerungsleiste.....	

Die Suchfunktion.....

Das Fahrtoptionen Symbol.....

Das „letzte Aktion“ Feld.....

Das Hauptmenü Symbol.....

Die Steuerungsleiste.....

Die GPS-Signalanzeige.....

Die Geschwindigkeitsanzeige.....

Die Uhr.....

Die Batterieanzeige.....

Das Orientierungsmenü

Das Orientierungsmenü Symbol

Der Drehungsmodus

Der Schwenkmodus

Die 2D Modus Schaltfläche

Die 3D Modus Schaltfläche

Die nach Norden Schaltfläche

Das „Punkt markieren“ Symbol

Das Zoomsymbol und das Multi-Zoom Menü

Smart Zoom

Das Multi-Zoom Menü

Die Blockansicht / Ansicht 1

Die Bereichsansicht / Ansicht 2

Stadtansicht / Ansicht 3

Die automatische Zoomfunktion

Kartenansicht aktueller Standort Anzeiger

Zeichen Ihrer aktuellen Position

Kein GPS-Signal Zeichen

Ihr „aktueller Ort Finder“

Das Startpunktsymbol

Der Startpunktname

Der Zielpunkt

Der Zielpunktname

Das Streckenpunkt Symbol

Der Name des Streckenpunktes

Zusätzlicher Streckenpunkt

Kartenpunkt Symbol

Kartenpunkt Namen Symbol

Das Lieblingsortsymbol

Der Lieblingsortname

Das Suchergebnissymbol

Das Suchergebnis Namen Symbol

Menüansicht und ihre Symbole.....

Das aktive Route Symbol

Das inaktive Route Symbol

Route Pausieren / Fortsetzen / Aufnahmen

Das Lieblingsortsymbol / Prioritärer Lieblingsort

Das Lokator Symbol

Heimatort

Teil.2 Benutzen der Anwendung: Was passiert, wenn ich das drücke?

Benutzen der Suchfunktion.....

Öffnen und Schließen der Suchseite

Definieren von Suchkategorien

Auswählen eines Landes

Verwendung des Tastaturumschaltknopfes

Benutzen des Buchstaben- / Zahlen- /
Umschaltsymbols

Benutzen des „Welche“ Feldes

Benutzen des „Wo“ Feldes

Löschen eines einzelnen Leerzeichens

Wie Sie die Sucheingabe löschen

Wie Sie eine komplette Liste der Suchergebnisse
erhalten

Wie Sie Ihre Suchergebnisse verfeinern und deren
Details ansehen können

Wie Sie sich ein Suchergebnis in der Kartenansicht
anzeigen lassen

Wie Sie zurück zur Suchseite oder zur Kartenansicht
kommen

So verwenden Sie die Standortinformationen,
Routenplanung und Optionsseite

Sie haben div. Möglichkeiten zu dieser Seite zu
gelangen

Benutzen der Standortinformationsleiste

Benutzen der Routenplanungsleiste

Die Streckenpunktplanungsleiste

Benutzen der Ortsleiste

Seite verlassen / zurück

Erstellen von Smart Zoom Vorlagen.....

Benutzen des Hauptmenüs.....

Wie Sie ins Hauptmenü kommen und wo Sie von dort
aus überall hinkommen

Benutzen der „Nach Hause“ Funktion.....

So kommen Sie zur Navigation, zum „Amaturenbrett“
und zur Wegbeschreibung

Benutzen der aktiven Route Seite und der
Steuerungsleiste

Benutzen der Details der aktiven Route

Benutzen der Routenplanungsleiste

Benutzen der Streckenpunktleiste

Benutzen der Ortsleiste

Benutzen der Routenoptionsleiste

Benutzen des „Amaturenbretts“

Benutzen der Wegbeschreibung

Benutzen der Favoriten.....

Erstellen einer Favoriten Standorts

	Erstellen einer Favoriten Route
	So kommen Sie zur Favoriten Standort/ Routen
Seite	
	Benutzen der Favoriten Standorte
	Benutzen der Favoriten Routen
	Benutzen des Verlaufs.....
	So kommen Sie zur „kürzlichen Zielort“ und „vorherigen Routen“ Seite
	Benutzen der Ziele
	Benutzen der vorherigen Route
	Ändern der Einstellungen.....
	So kommen Sie zur Einstellungs-und „Über das Programm“ Seite
	Benutzen der Einstellungseite
	Auswahl der Sprache
	Auswahl der Stimme
Geschwindigkeitseinheit	Auswahl der Distanz-und
	Auswahl der Tastatur
	Wiederherstellen der Werkseinstellungen
	Benutzen der „Über das Programm“ Seite
	Über

Mireo DON'T PANIC Bedienungsanleitung



Shorthand

Anklickbare Tasten

Anklickbare Button werden in der Bedienungsanleitung **lila** dargestellt.

Pfeile ⇒


Nach Hause ⇒ Abbrechen der aktuellen Route ⇒ Ja. Sie werden Sätze wie diesen im Zweiten Teil der Anleitung sehen. Diese verkürzten Sätze repräsentieren wesentlich längere Anweisungen, z.B., "Tippen Sie die **Nach Hause** Taste. Auf dem folgenden Bildschirm, klicken Sie **Abbrechen der aktuellen Route**. Auf dem Bildschirm danach klicken Sie, **Ja**."

Schnellstart

Einfache Suche und Navigation

Wenn Sie zu einer bestimmten Adresse wollen, aber keine Zeit haben die Bedienungsanleitung zu lesen, ist hier eine kurze schnelle Übersicht wie, Sie die Navigation starten.

Finden und Navigieren zum Ziel



Drücken Sie die **Suchen** Taste auf der Steuerungsleiste. Tragen Sie die Adresse in das **Welche** Feld ein. Klicken Sie auf **Suchen**. Klicken Sie auf **Suchergebnisse**. Drücken Sie auf **Navigieren nach** und Sie werden von Ihrer aktuellen Position zu ihrem Ziel navigiert.

Teil 1.

Erste Schritte

Unten finden Sie ein paar Basis Schritte (mit Fotos!) die es einfacher machen, alles zu verstehen.

Touch Gesten

Benutzen von Touch Gesten in der Kartenansicht

Benutzen Sie ihre Finger, um die Karte und das Menu zu bedienen.

Anwählen eines Symbols

Tap



Briefly touch surface
with fingertip

Drücken Sie mit ihrem Finger auf ein Symbol auf dem Bildschirm in der Steuerungsleiste oder im Menü.

Verschieben der Ansicht auf der Karte

Drag



Move fingertip over
surface without
losing contact

Ziehen Sie ihre Finger über den Bildschirm in die Richtung in die Sie wollen, um sich über die Karte zu bewegen.

Neigen der Karte

Drag



Move fingertip over
surface without
losing contact

Auswahl eines Punktes auf der Karte

Press




Touch surface for
extended period
of time

Berühren und halten Sie einen Punkt auf der Karte mit ihrem Finger, um diesen auszuwählen. Nun wird ein Symbol erscheinen, was Ihnen den **Ausgewählten Punkt** anzeigt.

Anmerkung: Das Auswählen eines Punktes auf der Karte lässt diesen automatisch heranzoomen.


Benutzen von Touch Gesten in Menü

Auswählen, Abwählen und Umschalten von Symbolen



Drücken Sie einmal auf ein Symbol auf dem Bildschirm um es auszuwählen. Doppeltes Drücken wählt das Symbol ab oder schaltet auf ein anderes Symbol um.

Hoch und Runter Scrollen einer Seite



Wischen Sie mit Ihrem Finger hoch oder runter, um auf den Seiten hoch oder runter zu scrollen.

Die Kartenansicht



Das ist der erste Bildschirm den Sie sehen, wenn Sie das Gerät gestartet haben. Die GPS-Funktion teilt dem Gerät mit, wo Sie


sich befinden, dieses zeigt Ihnen dann ihren aktuellen Standort an. Das ist der Standard Startbildschirm des Gerätes.

Die Steuerungsleiste



Zu finden ist die Steuerungsleiste am unteren Rand des Bildschirms, sowohl im Menü als auch in der Kartenansicht. Enthalten in der Steuerungsleiste ist das **Suchen** Symbol, das **Fahrtoption** Symbol, das „**Letzte Aktion Feld**“ und das **Hauptmenü** Symbol.


Die Suchfunktion



Das Antippen des **Suchen** Symbols, bringt Sie direkt zur Suche. Das **Suchen** Symbol ist immer in der Steuerungsleiste zu finden, egal wo Sie sich befinden. Wenn Sie es dort berühren wo Sie sich befinden gelangen sie immer direkt zur Suchseite. Sie


können die Suchfunktion jederzeit schließen und zur Karte oder ins Menü zurückkehren, in dem Sie auf das **Schließen** Symbol klicken. Dieses befindet sich in der rechten oberen Ecke.

Das Fahrtoption Symbol



Das Betätigen des Fahrtoptions Symbol bringt Sie zu den Fahrtoptionen, dort können Sie zwischen folgenden Benachrichtigungsoptionen wählen: **Geschwindigkeitswarnung**, **Radarwarnung**, **Sehenswürdigkeiten entlang der Route**. Scrollen Sie runter zum **Karte Anzeigen** Symbol. Wenn Sie das Symbol angeklickt haben, können Sie auswählen, ob die Karte im **Tag-** oder **Nachmodus** angezeigt werden soll oder ob diese Einstellung **automatisch** geschieht. Klicken Sie sie auf das **Schließen** Symbol um zur Kartenansicht zurückzukehren.

„Letzte Aktion Feld“ / Kartenansichtssymbol



Dieses Symbol zeigt das Symbol an, welches Sie zuletzt benutzt haben, z.B. Einstellung oder Verlauf, wenn Sie das jeweilig angezeigte Symbol anklicken, gelangen Sie zu der jeweiligen Seite. Wenn Sie sich im Hauptmenü befinden, ist das Symbol ein anderes, nämlich das Symbol **Kartenansicht**. Klicken Sie dieses im Hauptmenü an, gelangen Sie direkt zurück zur Kartenansicht.

Das Hauptmenü Symbol



Betätigen Sie das Hauptmenü Symbol um ins Hauptmenü zu gelangen, dort haben Sie nun folgende Auswahlmöglichkeiten: **Nach Hause, Routen Option, Favoriten, Verlauf, Einstellungen**.

Um zurück zur Karte zu gelangen, klicken Sie auf das Kartenansichtssymbol unten rechts in der Ecke auf der Steuerungsleiste (weißer Pfeil) oder schließen Sie die Navigationsanwendung ganz mit dem **Anwendung schließen** Symbol (Rechts vom **Suchen** Symbol).

Die Steuerungsleiste


Auf der Steuerungsleiste befinden sich die Anzeigen für die Empfangsstärke des GPS-Signals, die aktuelle Geschwindigkeit, eine Uhr und eine Batterieanzeige.

Die GPS-Signalanzeige




Diese Anzeige, zeigt Ihnen an wie gut das GPS Signal ist. Drei gelbe Striche bedeutet bester Empfang (innerhalb einer 5 Meter Genauigkeit). Weniger gelbe Balken deuten auf ein zunehmend schwächeres und weiger präziseres GPS-Signal hin. Drei rote Balken bedeuten, dass kein GPS-Signal vorhanden ist.

Die Geschwindigkeitsanzeige




Die Anzeige zeigt Ihnen ihre aktuelle Geschwindigkeit an.

Die Uhr



Zeigt Ihnen die aktuelle Uhrzeit an.

Die Batterieanzeige



Wenn ihr Gerät lädt, ist eine Batterie in der Steuerungsleiste zu sehen. Zeigt diese Batterie einen Blitz an, wissen Sie das ihr Gerät voll ist. Leuchtet die Batterie auf dem Bildschirm rot, wissen Sie das der Akku bald leer ist..

Das Orientierungsmenu

Das Orientierungsmenü Symbol




Klicken Sie einmal auf das **Orientierungsmenü** Symbol um ins Orientierungsmenü zu gelangen.

Der Drehungsmodus



Klicken Sie einmal auf das **Orientierungsmenü** Symbol um ins Orientierungsmenü zu gelangen. Klicken Sie den Drehungsmodus an, um zwischen Schwenken und Drehen zu wechseln.

Der Schwenkmodus



Klicken Sie einmal auf das **Orientierungsmenü** Symbol um ins Orientierungsmenü zu gelangen. Klicken Sie auf Schwenkmodus, um zwischen Schwenken und Drehen zu wechseln.

Die 2D Modus Schaltfläche




Klicken Sie einmal auf das **Orientierungsmenü** Symbol um ins Orientierungsmenü zu gelangen. Klicken Sie auf 2D, um von dem 3D Modus in den 2D Modus zu wechseln.

Die 3D Modus Schaltfläche



Klicken Sie einmal auf das **Orientierungsmenü** Symbol um ins clevere Orientierungsmenü zu gelangen. Klicken Sie auf 3D um von dem 2D Modus in den 3D Modus zu wechseln.

Die nach Norden Schaltfläche



Klicken Sie einmal auf das **Orientierungsmenü** Symbol um ins Orientierungsmenü zu gelangen. Klicken Sie auf den nach Norden, um die Karte rotieren zu lassen, so das Norden am oberen Bildschirmrand ist.

Das „Punkt markieren“ Symbol



Klicken Sie einmal auf das **Orientierungsmenü** Symbol um ins Orientierungsmenü zu gelangen. Klicken Sie auf die „**Punkt markieren Symbol**“ und anschließend irgendwo hin auf die Karte. Die Adresse, der Straßenname oder die GPS Koordinaten tauchen nun am ausgewählten Punkt auf. Klicken Sie auf den Straßennamen, Koordinaten die nun angezeigt werden, um Details zu sehen / Navigieren nach / als Ziel festlegen / als Startpunkt festlegen / den nächsten interessanten Ort anzeigen zu lassen (Tankstelle, Hotel etc.) oder als Heimatadresse festzulegen. Schließen Sie die Detailseite in dem Sie auf **Schließen** drücken.

Das Zoomsymbol und das Multi-Zoom Menu

Smart Zoom



Klicken Sie in der Kartenansicht auf das **Zoomsymbol** um das normale Rein und Raus zoomen. Halten Sie das **Plus** gedrückt, um heran zu zoomen. Halten Sie das **Minus** gedrückt, um heraus zu zoomen. Klicken Sie erneut auf das clevere Zoomsymbol um zum Multi-Zoom Menü zu gelangen..

Das Multi-Zoom Menü



Klicken Sie zweimal auf das **Zoomsymbol** um in das Multi-Zoom Menü zu gelangen.

Die Blockansicht / Ansicht 1



Wenn Sie sich im Multi-Zoom Menü befinden, tippen sie auf **Blockansicht / Ansicht 1**, um die Ansicht ihrer aktuellen GPS-Position zu einer näheren 3D Ansicht zu zoomen. Nun werden alle Straßennamen angezeigt, z.B. die der kleinen Nebenstraße welche sonst nicht zu sehen sind. Klicken Sie zweimal auf das **Zoomsymbol** um zum Multi-Zoom Menü zurückzukehren.

Bereichsansicht / Ansicht 2



Wenn Sie sich im Multi-Zoom Menü befinden, tippen sie auf **Bereichsansicht / Ansicht 2**, um die Ansicht ihrer aktuellen GPS-Position zu einer näheren 3D Ansicht zu zoomen. Es werden nur noch Hauptverkehrsstraße und Autobahnen angezeigt. Klicken Sie zweimal auf das **Zoomsymbol** um zum Multi-Zoom Menü zurückzukehren.

Stadtansicht / Ansicht 3



Wenn Sie sich im Multi-Zoom Menü befinden, tippen sie auf **Stadtansicht / Ansicht 3**, um die Ansicht ihrer aktuellen GPS-Position zu einer näheren 3D Ansicht zu zoomen. Sie sehen dann nur noch die Städte und umliegende Siedlungen. Nur noch Autobahnen und Straßennamen die zu den Städten führen oder weggehen, werden angezeigt. Sie zweimal auf das **Zoomsymbol** um zum Multi-Zoom Menü zurückzukehren.

Die automatische Zoomfunktion



Nachdem Sie die Multi-Zoom Funktion benutzt haben, klicken Sie einfach auf **Auto Zoom**, um ihre aktuelle GPS-Position zurück in die 3D/2D Ansicht zu bekommen. Die Auto Zoom Funktion ist die Standard Kartenansicht. Diese Ansicht ist immer in 3D und schaltet zur besseren Übersicht z.B. an großen Kreuzungen in 2D um, haben Sie diese passiert schaltet die Ansicht wieder auf 3D um.

Kartenansicht aktueller Standort Anzeiger

Zeichen ihrer aktuellen Position



Dieses Zeichen gibt Ihre aktuelle Position an.

Kein GPS-Signal Zeichen



Dieses Zeichen gibt an, dass Sie zur Zeit kein GPS-Signal empfangen. Dieses Zeichen befindet sich an dem Punkt, an welchem Sie zuletzt ein GPS-Signal hatten.

Ihr „aktueller Ort Finder“



Immer Sie sich mit dem Bildschirm nicht auf ihrer aktuellen Position befinden, erscheint dieses **Zeichen**, in der Mitte in der unteren Hälfte des Bildschirms. Tippen Sie einmal drauf und Sie werden automatisch zu ihrer aktuellen Position geleitet.

Das Startpunktsymbol



Das **Startpunktsymbol** steht für den Ausgangspunkt ihrer Reise. Wenn sie auf das Startpunktsymbol klicken, erscheint der Name der „**Startstraße**“, dieser ist ebenfalls auswählbar. Wenn Sie auf die Karte klicken verschwindet der **Straßenname** wieder und Sie kommen zurück zum **Startpunktsymbol**.

Der Startpunktname



Der **Startpunktname**, zeigt Ihnen den Namen ihres Startpunktes auf der Karte. Das Anklicken des **Startpunktnamens** zeigt Ihnen folgende Details auf, Route Planen / Optionsseite. Klicken Sie auf **Schließen** und gelangen somit zurück zur Karte mit dem

Startpunktnahmen. Sie können auf die Karte klicken und kommen zum **Start Punkt** zurück.

Der Zielpunkt



Das Zielzeichen zeigt Ihnen ihr aktuelles Ziel auf der Karte. Wenn sie auf **Ziel** klicken, erscheint der **Name des Ziels**. Wenn Sie auf die Karte klicken verschwindet der **Straßenname** wieder und Sie kommen zurück zum **Zielzeichen**.

Der Zielpunktname



Der **Zielpunktname**, zeigt Ihnen den Namen ihres Startpunktes auf der Karte. Das Anklicken des **Zielpunktnamens** zeigt Ihnen folgende Details auf, Route Planen / Optionsseite. Klicken Sie auf **Schließen** und gelangen somit zurück zur Karte mit dem **Zielpunktnamen**. Sie können auf die Karte klicken und kommen zum **Zielzeichen** zurück.

Das Streckenpunkt Symbol



Das **Streckenpunkt Symbol** steht für eine eingefügte Station / einen eingefügten Stopp auf Ihrer Route. Wenn sie auf das **Streckenpunkt Symbol** klicken, erscheint der **Name des Streckenpunktes**. Sie können auf die Karte klicken, um zum **Streckenpunkt Symbol** zurückzukehren.

Name des Streckenpunktes



Der **Name des Streckenpunktes**, zeigt Ihnen den Namen ihres Startpunktes auf der Karte. Das Anklicken des **Name des Streckenpunktes** zeigt Ihnen folgende Details auf, Route Planen / Optionsseite. Klicken Sie auf **Schließen** und gelangen somit zurück zu Karte mit dem Startpunktnahmen. Sie können auf die Karte klicken und kommen zum **Streckenpunkt Symbol** zurück.

Zusätzlicher Streckenpunkt



Der zusätzliche Streckenpunkt Punkt zeigt Ihnen ein eine zusätzlich eingegebene Haltestelle auf Ihrer Route an. Die Zahlen erhöhen sich chronologisch mit weiterem Hinzufügen von weiteren Haltestellen 1-2-3 etc. Wenn sie auf das **Streckenpunkt Symbol** klicken, erscheint der **Name des Streckenpunktes**. Sie können auf die Karte klicken, um zum **Streckenpunkt Symbol** zurückzukehren.

Kartenpunkt Symbol



Das **Kartenpunkt Symbol** markiert den Ort, den Sie ausgewählt haben, in dem Sie auf den **Kartenpunkt Symbol** in der Kartenansicht geklickt haben. Durch das Tippen auf das **Kartenpunkt Symbol** wird es zum **Kartenpunktname Symbol**. Wenn Sie auf die Karte klicken, kommen Sie zum **Kartenpunkt Symbol** zurück.

Kartenpunkt Namen Symbol




Das **Kartenpunktname Symbol** zeigt Ihnen den Namen des Ortes den Sie auf der Karte markiert haben an. Das Anklicken des **Kartenpunktname Symbol** zeigt Ihnen folgende Details auf, Route Planen / Optionsseite. Klicken Sie auf **Schließen** und gelangen somit zurück zur Karte mit dem **Kartenpunktnamen Symbol**. Sie können auf die Karte klicken und kommen zum **Kartenpunkt Symbol** zurück.

Das Lieblingsortsymbol



Das **Lieblingsortsymbol** zeigt Ihnen ihren Lieblingsort an, welche nicht schon als Start- Ziel- oder Heimatort angegeben ist. Durch das Tippen auf das **Lieblingsortsymbol** wird es zum **Lieblingsortsymbol Namen Symbol**. Wenn Sie auf die Karte klicken, kommen Sie zum **Lieblingsortsymbol** zurück.

Der Lieblingsortname




Der **Liebingsortname** zeigt Ihnen den Namen des Ortes den Sie auf der Karte markiert haben an. Das Anklicken des **Liebingsortnamens** zeigt Ihnen folgende Details auf, Route Planen / Optionsseite. Klicken Sie auf **Schließen** und gelangen somit zurück zur Karte mit dem **Liebingsortnamen**. Sie können auf die Karte klicken und kommen zum **Liebingsortsymbol** zurück.

Das Suchergebnissymbol



Das **Suchergebnissymbol** zeigt Ihnen einen gesucht Ort an, der noch nicht als Star-, Ziel-, Via- oder Heimatpunkt ausgewählt wurde. Tippen auf das **Suchergebnissymbol** wird es zum **Suchergebnissymbol Namen** Symbol. Wenn Sie auf die Karte klicken, kommen Sie zum **Suchergebnissymbol** zurück..

Das Suchergebnis Namen Symbol



Das **Suchergebnis Namen Symbol** zeigt Ihnen den Namen des von Ihnen gesuchten Punktes auf der Karte an. Das Anklicken des **Suchergebnis Namen Symbol** zeigt Ihnen folgende Details auf, Route Planen / Optionsseite. Klicken Sie auf **Schließen** und gelangen somit zurück zur Karte mit dem **Suchergebnis Namen Symbol**. Sie können auf die Karte klicken und kommen zum **Suchergebnissymbol** zurück.

Menüansicht und ihre Symbole

Das aktive Route Symbol



Das aktive Route Symbol in den Routendetails zeigt, dass Sie gerade zu dieser Route navigieren (aktive Routendetails und Optionen können angeschaut werden, indem auf Sie im Menü auf **Route**, **Favoriten** oder **Verlauf** klicken).

Das inaktive Routen Symbol




Das inaktive Route Symbol in den Routendetails zeigt, dass Sie gerade nicht zu dieser Route navigieren (inaktive Routendetails und Optionen können angeschaut werden, indem Sie im Menü auf [Route](#), [Favoriten](#) oder [Verlauf](#) klicken).

Route Pausieren / Fortsetzten / Aufnahmen



Anklicken des Route Pausieren / Fortsetzten / Aufnahme Symbol lässt Sie die Zielführung pausieren und fortsetzten (Die Trip-Anzeige kann im Hauptmenü ausgewählt werden) Sie können jede Route aufnehmen, in dem Sie zuerst die Zielführung verlassen, dann, klicken Sie auf [Route](#) ⇒ [Pause / Fortsetzten / Aufnehmen der Route](#).

Das Lieblingsortsymbol / Prioritärer Lieblingsort



Das **Lieblingsortsymbol** taucht als blauer nicht ausgefüllter Stern neben jeder Adresse auf, wenn Sie sich ihre Details anschauen. Durch das Klicken auf das **Lieblingsortsymbol** neben der Adresse, wird es zum **prioritären Lieblingsortsymbol**, welches durch einen gelben Stern angezeigt wird. Das bedeutet, dass es sich nun um ihren prioritären Lieblingsort handelt, dieser wird nun ganz oben auf ihrer Favoritenliste angezeigt. Alle Orte die Sie als Lieblingsort gekennzeichnet haben, werden direkt hinter dem prioritären Lieblingsorten in der Favoritenliste angezeigt. (Um sich Ihre Favoritenliste anzeigen zu lassen klicken Sie im Menü auf **Favoriten**.)

Das Lokator Symbol



Das **Lokator** Symbol wird immer neben den Adressen, Sehensw. entlang der Route oder GPS Koordinaten angezeigt, sowohl im zusammengefassten oder detaillierten Anzeigemodus. Klicken Sie auf das Locator Symbol um sich den Standort in der Kartenansicht z.B. einer Adresse oder Sehenswürdigkeit anzeigen zu lassen.

Heimatort



Das Heimatort Symbol wird neben der Adresse angezeigt, sowohl im zusammengefassten oder detaillierten Anzeigemodus, es zeigt Ihnen das Sie diese Adresse als Heimatadresse eingespeichert haben. Das kann z.B. ihr zu Hause sein oder Adresse der Arbeit etc. Sie können eine Adresse als Heimatort speichern, in dem Sie auf **Als Heim festlegen** klicken. Sie müssen einen Ort als Heimat festgelegt haben, um die **Nach Hause** Funktion im Menü benutzen zu können.

Teil 2.


Benutzen der Anwendung: Was passiert, wenn ich das drücke?

Benutzen der Suchfunktion

Öffnen und Schließen der Suchseite




Das **Suchen** Symbol ist immer in der Steuerungsleiste, egal ob Sie sich in der Kartenansicht oder im Menü befinden. Klicken Sie es von überall an und gelangen Sie somit sofort zur Suchseite.




Um zur Kartenansicht zurückzukehren, klicken sie auf **Schließen** (das schwarze X in der oberen rechten Ecke).

Definieren von Suchkategorien




Die Suchkategorien sind standardmäßig auf "Alle" gesetzt. Durch Tippen auf die Suchkategorie, können Sie die Kategorien zu "Straße" , "POI" oder "Koord." und wieder zurück zu "Alle" ändern.

Auswählen eines Landes



Das Land was Sie gerade ausgewählt haben, ist jenes welches gerade in Ihrer Kartenansicht angezeigt wird. Drücken Sie auf das **Land auswählen** Symbol, um das Land welches Ihnen angezeigt werden soll zu ändern. Klicken Sie auf das Land, welches Sie auswählen möchten. Klicken Sie auf **Schließen** um zur Suchanzeige zurückzukehren.

Verwendung des Tastaturumschaltknopfes




Klicken Sie auf den **Tastaturumschalt**symbol, um zur Tastatur mit Zahlen und Sonderzeichen, sowie Umlauten zu kommen.

Benutzen des Buchstaben- / Zahlen- / Umschaltsymbols




Klicken Sie auf das **Buchstaben- / Zahlen- / Umschaltsymbol**, um die Tastatur zwischen Buchstaben, Zahlen und Umlauten zu wechseln.

Benutzen des „Welche“ Feldes



Tippen Sie mit der Tastatur einen Namen, eine Straße, eine Adresse, eine POI oder Koordinaten ein. Es wird Ihnen automatisch ein Ergebnis unter dem Eintragungsfeld vorgeschlagen, auch bereits während Sie noch tippen.

Benutzen des „Wo“ Feldes




Tippen Sie eine Stadt, eine Gemeinde oder Koordinaten ein, um Ihre Suche weiter einzugrenzen.

Löschen eines einzelnen Leerzeichens

Klicken Sie auf die Löschen Taste um einen einzelnen Buchstaben, eine einzelne Zahl oder ein Leerzeichen im "Welche" oder "Wo" Feld zu löschen.

Wie Sie die Sucheingabe löschen



Tippen Sie auf das **löschen Sucheingabe** Symbol, um Ihren kompletten Eintrag in dem Feld zu löschen.

Wie Sie eine komplette Liste der Suchergebnisse erhalten



Klicken Sie auf Suchen, unten rechts in der Ecke, um eine Gesamtliste der Suchergebnisse zu erhalten.

Wie Sie Ihre Suchergebnisse verfeinern und deren Details ansehen können




Während Sie sich ihre Suchergebnisse ansehen, können Sie diese verfeinern, in dem Sie auf oben links auf **Alle** klicken und sich optional nur die **Straßen**, die **POI** oder die **Koordinaten** anzeigen lassen. ". Wenn Sie auf ein **Suchergebnis** klicken, werden Ihnen die Details zu diesem Punkt angezeigt oder Sie haben die Möglichkeit ein Route dorthin zu planen.

Wie Sie sich ein Suchergebnis in der Kartenansicht anzeigen lassen



Klicken Sie auf das **Locator Symbol**, um ihr Suchergebnisse direkt als **Suchergebnis Namen Symbol** zu sehen.

Wie Sie zurück zur Suchseite oder zur Kartenansicht kommen



Klicken Sie auf das **Welche** oder **Wo** Feld, um die Tastatur aufzurufen. Um zur Karte zurück zu gelangen, klicken Sie auf das **Schließen Symbol** oben rechts in der Ecke.

So verwenden Sie die Standortinformationen, Routenplanung und Optionsseite

Sie haben div. Möglichkeiten zu dieser Seite zu gelangen



Das Anklicken eines Position Namen Symbols oder des Position Suchergebnisses bringt Sie zu den Position Details, zur Routenplanung oder zur Optionsseite

Zum Beispiel: Von der Kartenansicht aus: **Position Symbol** ⇒ **Position Namen Symbol** ⇒ Position Details / Routenplanung und Optionsseite oder...

Von der Suchseite: **Suchergebnis** ⇒ Position Details /Routenplanung und Optionsseite oder..

Von Favoriten: **Hauptmenü** / **Steuerungsleiste** ⇒ **Favoriten** ⇒ **Position** ⇒ Position Details / Routenplanung und Optionsseite
...etc.

Benutzen der Standortinformationsleiste



Die Standortinformationsleiste zeigt Ihnen ihren Standort die vollständige Adresse, POI-Symbole, GPS-Koordinaten etc. an.

Benutzen der Routenplanungsleiste



Hängt davon ab, ob der ausgewählte Ort undefiniert ist, schon als z.B. Startpunkt, Ziel oder Zwischenziel definiert ist oder ob der Punkt bereits Teil Ihrer aktuellen Route ist. Die Routenplanungsleiste enthält eine Vielzahl von aktiven und inaktiven Symbolen:

Navigieren nach: navigiert Sie von ihrem aktuellen GPS-Standort zum Zielort.

Entferne aus Ausflüge: entfernt den ausgewählten Ort aus Ihrer aktuellen Route

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn der Punkt als Standpunkt, Zielpunkt oder Zwischenziel gewählt wurde.

Als Streckenpunkt hinzufügen: fügt den Punkt als Zwischenziel ein.

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn Sie ein drittes (oder mehr) Zwischenziel zu ihrer aktuellen Route hinzufügen.

Als Zielort festlegen: fügt diesen Ort als Zielort hinzu oder ersetzt ein früheres Ziel mit diesem Ort.

Als Start festlegen: wählt den Ort als Startpunkt aus.

Die Zwischenzielplanungsleiste



Hinweis: Diese Statusleiste erscheint nur unter Ort Details / Routenplanung und Optionen Seite, wenn es mindestens drei oder mehr Zwischenziele auf ihrer Fahrtroute gibt.

Verschieben vor: verschiebt den ausgewählten Ort an den Beginn Ihrer, vor das vorhergehende Zwischenziel.

Hinweis: Wenn Sie das Zwischenziel vor den Startpunkt ziehen, wird dieses Zwischenziel zu Ihrem neuen Startpunkt.

Verschieben nach: Verschieben Sie ein Zwischenziel an das Ende Ihrer Route, hinter das vorherige Zwischenziel.

Hinweis: Wenn Sie das Zwischenziel hinter Ihr Ziel verschieben, wird das Zwischenziel automatisch zum neuen Ziel.

Benutzen der Steuerungsleiste



Je nachdem, ob der von Ihnen gewählte Ort namenlos ist, benannt, kategorisiert, als Favorit festgelegt ist oder als Heimatort wird Ihnen in der Steuerungsleiste eine Vielzahl von Symbolen angezeigt:

Finde die nächsten POI: Finden des am nächst gelegenen „Point Of Interest (POI)“. **Finde die nächste POI** ⇒ Nächste POI Seite – werden die am nächst gelegenen „Points of Interest“ angezeigt (z.B. Hotel, Tankstellen oder Restaurants) und nach ihrer Reichweite aufgelistet. Tippen Sie auf ein „**POI**“, um die Standort Details zu sehen, um eine Route zu planen oder um zur Optionsseite zu gelangen.

So verfeinern Sie die Suche nach „POI's“: **Kategorie wählen** ⇒ Kategorie wählen Seite, standardmäßig werden alle „POI“ Kategorien angezeigt. Einzelne Kategorien **auswählen**, **abwählen**

oder alle Kategorien **abwählen**. Schließen (oben rechts), um zur modifizierten Suchergebnisse Seite für die „POI's“ zurückzukehren. Nun sehen Sie z.B. nur noch Tankstellen, Hotels oder Bankautomaten.

Kategorien: Benennen Sie einen Ort als **Arbeitsplatz** oder als Heimat von **Familie** oder **Freunden**.

Hinweis: Sie können mehrere Kategorien für einen Ort hinzufügen.

Hinweis: Die Option ist nur möglich, wenn Sie den betreffenden Ort bereits als Favoriten hinzugefügt haben.

Name hinzufügen / Umbenennen: Hinzufügen eines Namens oder umbenennen des ausgewählten Ortes. **Name hinzufügen** oder **Umbenennen** ⇒ **Tastatur** ⇒ Tippen Sie einen neuen Namen ein ⇒ **Speichern** ⇒ Standort Details / Routenplanung oder Optionsseite. Der neuen Name wird in Fettschrift in der obersten Zeile des von Ihnen ausgewählten Favoritenstandortes angezeigt..

Hinweis: Die Option gibt es nur, wenn Sie den betreffenden Ort als Lieblingsort markiert haben.

Als Favorit hinzufügen: Fügen Sie den ausgewählten Ort als Favoriten hinzu.

Als Favoriten entfernen: Entfernen Sie den ausgewählten Ort aus Ihrer Favoritenliste.

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn Sie den betreffenden Ort vorher als Favorit hinzugefügt hatten.

Als Heim festlegen: Fügen Sie den Ort als Heimatort fest.


Heimadresse entfernen: Entfernen Sie den Ort als Heimadresse.

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn Sie den betreffenden Ort vorher als Heimadresse festgelegt hatten.

Seite verlassen / zurück

Um die Standort Details / Routenplanung oder Optionsseite zu verlassen: **Lokator Symbol** ⇒ Kartenansicht oder **Schließen** ⇒ Sie kommen nun auf die Seite zurück, auf der Sie vorher waren (z.B. Route, Verlauf, Favoriten, Kartenansicht usw.).

Erstellen von Smart Zoom Vorlagen



Sie können bis zu drei benutzerdefinierte Zoom Vorlagen erstellen. Zuerst gehen Sie in die Kartenansicht und zoomen, kippe und schwenken die Ansicht nach Ihren Vorlieben. Als Zweites, drücken Sie das **Smart Zoom Symbol** zweimal um das Multi-Zoom Menü zu öffnen, dann drücken Sie **100**, **10** oder **1** für einige Sekunden.



Nun erscheint am unteren Bildschirmrand „Ausblick speichern?“, dort können Sie die Einstellung bestätigen oder ablehnen.

Klicken Sie auf den **Hacken** um die Einstellung zu speichern oder auf Schließen, dann wird die Einstellung nicht gespeichert.


Standarteinst. wiederherstellen

Um die Standarteinstellungen zurück zu bekommen klicken Sie auf **Einstellungen** ⇒ **Standardeinstellungen wiederherstellen** ⇒ **Ja**

**Hinweis: Das Benutzen der Standardeinstellung Wiederherstellung, löscht nicht nur die Multi-Zoom Menü Einstellungen, sondern auch alle anderen Einstellungen. Das Gerät wird komplett auf die original Werkseinstellung zurückgesetzt.*

Benutzen des Hauptmenüs

Wie Sie ins Hauptmenü kommen und wo Sie von dort aus überall hinkommen



Klicken Sie auf das **Hauptmenü Symbol**, um ins Hauptmenü zu gelangen. Von hier aus können Sie die folgenden fünf Hauptmenü Funktionen benutzen, **Nach Hause**, **Route**, **Favoriten**, **Verlauf** und **Einstellungen**. Klicken Sie auf Kartenansicht, Suchen oder Anwendung schließen um zu diesen Optionen zu gelangen.

Benutzen der „Nach Hause“ Funktion



Gehen Sie zum Hauptmenü ⇒ **Nach Hause**, um von Ihrer aktuellen Position nach Hause geleitet zu werden. Wenn Sie bereits einer Route folgen, kann diese durch das Anklicken des Nach Hause Symbols abgebrochen werden. Sollte dies der Fall sein, erscheint ein Fenster ob Sie die aktuelle Route wirklich beenden wollten, klicken Sie auf **Ja**, die aktuelle Route wird nun abgebrochen und die Navigation zu ihrer Heimat startet automatisch.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur, wenn Sie vorher einen Ort als Heimatpunkt festgelegt haben.

So kommen Sie zur Navigation, zum „Armaturenbrett“ und zur Wegbeschreibungseite



Gehen Sie ins **Hauptmenü** ⇒ **Route** ⇒ aktive Route, dort können Sie sich den aktuellen Reisestatus ansehen, die Routenoption und das „Armaturenbrett“.

Gehen Sie ins **Hauptmenü** ⇒ **Route** ⇒ Aktive Route ⇒ **Pfeil oben Links** ⇒ Armaturenbrett Seite

Gehen Sie ins **Hauptmenü** ⇒ **Route** ⇒ Aktive Route ⇒ **Pfeil oben Rechts** ⇒ Wegbeschreibung

Benutzen der aktiven Route Seite und der Steuerungsleiste



Die aktive Route Seite und die Steuerungsleiste zeigt Ihnen ihre geschätzte Fahrzeit, geschätzte Fahrtstrecke, aktuelle Fahrzeit und die Entfernung an. Sie können die Navigation jeder Zeit pausieren, indem Sie auf **Pause / Fortsetze / Aufnahme** klicken. Sie können die aktive Route Seite ebenfalls dazu nutzen, um

ihre Fahrt aufzunehmen, wenn Sie sich gerade nicht in einer aktiven Navigation sind. Dies machen Sie, indem Sie auf **Pause / Fortsetzen / Aufnahme** klicken. Klicken Sie es erneut, wird die Aufnahme pausiert.

Benutzen der Details der aktiven Route



Die Details der aktiven Route, zeigt Ihnen ihren Startpunkt, Ihre Zwischenziele und Ihr Ziel an. Des Weiteren zeigt es Ihnen die geschätzte Streckenlänge und die geschätzte Fahrzeit zwischen jedem Stopp an. Der Navigationsindikator zeigt Ihnen, ob ihre Navigation aktiv (gelb) ist oder inaktiv (weiß).

Durch das Anklicken des Karte **Lokator Symbols**, werden Ihnen der angeklickte Punkt sofort auf der Karte angezeigt.

Durch das Anklicken des Karten **Lokator Symbols**, der neben dem Navigationsindikator, der geschätzten Streckenlänge bzw. der Zeitanzeige ist, gelangen Sie zu einer 2D Vogelperspektiven Ansicht Ihrer Route.

Klicken Sie auf einen **Standort** auf der Route, um zu den Standort Details / zur Routenplanung oder zur Optionsseite zu gelangen.

Benutzten der Routenplanungsleiste



Hier sehen Sie alle, Stopps Ihrer Route (Ziel, Zwischenstopps, Ziel)

So können Sie sich einen Ort oder einen Teil ihrer Route auf der Karte anzeigen lassen: **Karten Lokator** ⇒ Kartenansicht

Klicken Sie auf jeden Ort Ihrer Route, um die Standort Details / die Routenplanung und die Optionsseite zu sehen.

So, **Standort** ⇒ Standort Details / Routenplanung und Optionsseite ⇒

Entferne aus Ausflüge: Entfernt den ausgewählten Standort aus der aktuellen Navigation

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn der ausgewählte Punkt als Startpunkt, Zwischenziel oder Ziel ausgewählt wurde.

Als Streckenpunkt hinzufügen: fügt den ausgewählten Standort als Streckenpunkt / Zwischenziel hinzu.

Hinweis: Dies Option erscheint nur, wenn Sie drei oder mehr Standorte ihrer Route hinzufügen.

Als Zielort festlegen: fügt den ausgewählten Standort als Ziel hinzu oder ersetzt das alte Ziel durch diesen neuen Standort.

Als Start festlegen: fügt den ausgewählten Standort als Startort hinzu.

Benutzen der Streckenpunktplanungsleiste



Scrollen Sie bei den Standort Details / Routenplanung und Optionsseite, nach unten zur Zwischenzielleiste.

Verschieben vor: bewegt den Standort Richtung Anfang der Route oder einfach nur vor den vorhergehenden Standort.

Hinweis: Wenn Sie den Standort vor den Startpunkt bewegen, wird dieser automatisch der neue Startpunkt.

Verschieben nach: bewegt den Standort Richtung Ende der Route oder einfach nur hinter den vorher folgenden Standort.

Hinweis: Wenn Sie den Standort hinter das Ziel bewegen, wieder dieser automatische das neue Ziel.

Benutzen der Ortsleiste



In den Standort Details / Routenplanung und Optionsseite. Scrollen Sie runter bis nach der Streckenpunktleiste zur Ortsleiste.

Abhängig ob Ihr ausgewählter Standort benannt, unbenannt, kategorisiert, als Favorit oder als Heimat gespeichert ist, erscheint in der Statusleiste eine Vielzahl von Symbolen:

Finde die nächste POI: Finden Sie den nächst gelegenen „Point of Interest“. **Finde die nächste POI** ⇒ nächst gelegene POI Seite – dort sind die POI's nach ihrer Reichweite geordnet (enthalten sind z.B. Hotels, Tankstellen oder Restaurants). Klicken Sie auf den **POI Standort**, um die Standort Details / Routenplanung oder Optionsseite aufgezeigt zu bekommen.

Zur weiteren Verfeinerung ihrer POI Suchergebnisse: **Kategorie auswählen** ⇒ Standardmäßig sind alle Kategorien ausgewählt. Sie können bestimmte Kategorien **auswählen** und **abwählen** oder alle Kategorien **abwählen**. Klicken Sie auf **Schließen** um zur verfeinerten Suche zu kommen. **Kategorie auswählen** zeigt Ihnen nun nur noch ihre ausgewählten POI Kategorien an z.B. nur Hotels oder nur Tankstellen.

Kategorien ⇒ Auswählen der Kategorie Seite ⇒ **Arbeite**, **Familie** oder **Freunde**. **Schließen** ⇒ Standort Details / Routenplanung und Optionsseite.

Hinweis: Sie können keine, eine oder mehrere Kategorien auswählen

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn Sie den Standort als Favoriten gespeichert haben.

Name hinzufügen / Umbenennen: Fügen Sie einen Namen hinzu oder Benennen sie den ausgewählten Standort um. **Name**

hinzufügen oder **Umbenennen** ⇒ **Tastatur** ⇒ Tippen Sie einen neuen Namen ein ⇒ **Speichern** ⇒ Standort Details /

Routenplanung und Optionsseite. Der neue Name erscheint in Fettschrift oben in Ihrer Favoritenliste.

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn sie den Standort als Favoriten gespeichert haben.

Als Favoriten hinzufügen: Fügen Sie den ausgewählten Ort als Favoriten hinzu.

Von Favoriten entfernen: Entfernen Sie den ausgewählten Ort aus Ihrer Favoritenliste


Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn sie den Standort als Favoriten gespeichert haben.

Als Heimat speichern: Fügt den Standort als Heimatort hinzu.

Löschen vom Heimatort: Entfernt den Standort als Heimatort

NOTE: Diese Option erscheint nur, wenn Sie den Standort als Heimatort gespeichert haben.

Benutzen der Routenoptionsleiste



Standort Details / Routenplanung und Optionsseite ⇒ **Schließen**
⇒ aktuelle Route. Scrollen Sie runter zur Routenoptionsleiste ⇒
Art und Meiden ⇒ Einstellungen für die Route.

Sie können zwischen der **schnellsten** und **kürzesten** Route wählen.

Unter Meiden können Sie auswählen, welche Strecken gemieden werden sollen: **Autobahnen**, **Mautstraßen**, **unbefestigte Straßen** und **Fähren**.

Hinweis: Wenn verfügbar wird eine Land- oder Stadtspezifische Vermeidungsleiste erscheinen.

Schließen ⇒ Routenoptionsleiste ⇒ **Route umkehren**, um exakt den Hinweg als Rückweg zu nutzen. Ihr Ziel ist nun ihr Standort und ihr Startpunkt ist nun Ihr Ziel..

Speichern der Route: speichert Ihre Route unter Favoriten.

Scrollen Sie runter bis zum Ende der aktuellen Route Seite.

Lösche diese Route ⇒ **Ja** entfernt die aktuelle Route als Ihre aktive Zielführung, aber es entfernt diese nicht von Favoriten.


Benutzen des „Armaturenbretts“



Route ⇒ aktuelle Route ⇒ Linker Pfeil ⇒ „Armaturenbrett“

Das „Armaturenbrett“ hat keine auswählbaren Symbole, gibt Ihnen aber dennoch sinnvolle Informationen. Ihnen wird ein Kompass angezeigt, ihre aktuelle Geschwindigkeit, ein Höhenmesser, die Stärke des GPS-Signals und ihre aktuellen GPS-Koordinaten.

Benutzen der Wegbeschreibung



Route ⇒ aktuelle Route ⇒ Rechter Pfeil ⇒
Wegbeschreibungsseite

Hier können Sie sich die Route als textuelle Wegbeschreibung mit entsprechenden Symbolen anzeigen lassen. Sie können sich

die aufgelisteten Anweisung auf der Karte anzeigen lassen, indem Sie auf das **Karten Lokator** Symbol klicken oder sie nutzen eine andere Funktion, die im folgenden erklärt werden:

Einzelne Richtungsanweisungen ⇒ Einzelne Richtungsanweisung Details Seite zeigt Ihnen, nur die eine textuelle Beschreibung, sowie die geschätzte Distanz und Zeit bis zum nächsten Navigationshinweis oder sie nutzen eine weitere Funktion:

Karten Lokator ⇒ Kartenansicht, dort können Sie den Navigationshinweis auf der Karte ansehen, klicken Sie auf **Weiter** oder **Zurück** um zwischen den einzelnen Anweisungen vor oder zurück zu springen. Klicken Sie auf **Schließen**, um zur Wegbeschreibungseite zurückzukehren.

*Tipp: Während Sie in der Routen Seite sind gibt es folgende Möglichkeiten: Klicken Sie auf das **Kartenansicht** Symbol, auf der Statusleiste, um zur Kartenansicht zurückzukehren. Klicken Sie auf das **Suchen** Symbol auf der Statusleiste, um zur Suchseite zu gelangen. Klicken Sie das **Hauptmenü** Symbol, auf der Statusleiste um ins Hauptmenü zu gelangen. Diese Funktionen funktionieren überall innerhalb der Navigationsanwendung.*

Benutzen der Favoriten

Erstellen eines Favoriten Standortes



Von der Suchfunktion aus:

Klicken Sie auf ein Suchergebnis oder auf das Karten Lokator Symbol, um die Standort Details / Routenplanung und Optionsseite zu sehen. Scrollen Sie weiter nach unten, am unteren Ende der Seite klicken Sie auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

Kartenansicht ⇒ **Lokator Symbol** ⇒ **Lokator Namen Symbol** ⇒ Standort Details / Routenplanung und Optionsseite. Scrollen Sie weiter nach unten, am unteren Ende der Seite klicken Sie auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

Erstellen einer Favoriten Route

Sobald Sie eine Route erstellt haben, können Sie diese als Favoriten Route speichern: **Hauptmenü** ⇒ **Route** ⇒ **Speichern der Route**

So kommen Sie zur Favoriten Standort / Routen Seite



Gehen Sie zum [Hauptmenü](#) ⇒ [Favoriten](#) ⇒ Standorte

Gehen Sie zum [Hauptmenü](#) ⇒ [Favoriten](#) ⇒ Standorte ⇒

[Rechter](#) Pfeil ⇒ Meine Routen

Benutzen der Favoriten Standorte

Hier können Sie sich ihre Lieblingsorte in der Reihenfolge in der Sie diese gespeichert haben anzeigen lassen. Sie können einen Favoriten ganz nach oben auf die Liste bringen, in dem Sie den blauen unausgefüllten [Favoriten](#) Stern anklicken, dieser wird dann zu einem gelben [prioritären Favoriten](#) Stern. Sie können mit einem einfachen antippen zwischen [Favoriten](#) und [prioritären Favoriten](#) hin und her wechseln.

Klicken Sie auf Kategorie auswählen, wo Sie ihre Favoriten nach [Arbeit](#), [Familie](#) und [Freunde](#) eingrenzen können. Klicken Sie auf [Schließen](#) zur Seite des Standortes. Ihnen wird jetzt nur Arbeit, Familie, Freunde angezeigt, je nach dem was Sie ausgewählt habe.

Klicken Sie auf den Standort selber, um seine Standort Details / Routenplanung und Optionsseite zu sehen.

Klicken Sie auf das Karten **Lokator Symbol** neben ihrem Favoriten, um dessen Position auf der Karte zu sehen.

Benutzen der Favoriten Routen

Klicken Sie auf **Favoriten Route** um zur Routenseite zu gelangen, wo Sie die Routen Details, wie Startpunkt, Streckenpunkt und Ziel sehen können. Dort wird auch die geschätzte Distanz und geschätzte Fahrzeit zwischen den einzelnen Stopps angezeigt. Der Navigator zeigt Ihnen an, das diese Route zurzeit inaktiv (weiß) ist.

Klicken Sie auf das Karten **Lokator Symbol** neben ihrem ausgewählten Ort, um dessen Position auf der Karte zu sehen.

In der Kartenansicht, klicken Sie auf **Favoriten** auf dem „letzten Aktion Feld“ in der Statusleiste, um zu den Routendetails zurückzukehren.

Durch das Anklicken des Karten **Lokator Symbols** neben der aktive/inaktive Navigationsanzeige, geschätzten Distanz und geschätzten Zeit, wird Ihnen die Route als 2D in der Kartenansicht dargestellt.

In der Kartenansicht, klicken Sie auf **Favoriten** auf dem „letzten Aktion Feld“ in der Statusleiste, um zu den Routendetails zurückzukehren.

Scrollen Sie runter, zur Optionsleiste, dort können Sie ihre Favoriten Route zur aktiven Navigation einschalten, indem Sie auf **Navigieren nach** klicken.

Sie können die Route von ihren Favoriten entfernen, indem Sie auf **aus Favoriten entfernen** klicken.

Klicken Sie auf einen Standort um seine Standort Details/ Routenplanung oder Optionsseite zu gelangen.

Benutzen des Verlaufs

So kommen Sie zur „kürzlichen Zielort“ und „vorherigen Routen“ Seite



Gehen Sie ins **Hauptmenü** ⇒ **Verlauf** ⇒ Ziele

Gehen Sie ins **Hauptmenü** ⇒ **Verlauf** ⇒ Ziele ⇒ **Rechter Pfeil** ⇒
Vorherige Routen

Benutzen der Ziele



Sie können sich eine Liste mit allen Zielen der letzten 30 Tage anzeigen lassen. Klicken Sie auf irgendein **Ziel** um zu dessen Standort Details / Routenplanung und Optionsseite zu kommen.

Benutzen der vorherigen Route



Unter Aktuell auf der vorherige Routen Seite wird Ihnen die Länge, die Reichweite und die durchschnittliche Geschwindigkeit ihrer Reise angezeigt.

Auf dieser Seite sind ihre Reisen der letzten 30 Tage aufgelistet. Geordnet sind diese nach Datum, um die Details einer bestimmten Reise ansehen zu können, können Sie diese anklicken. Die gefahrenen Kilometer, sowie die benötigte Zeit werden hinter dem Datum angezeigt.


Klicken Sie auf ein **Reise Datum**, um die Details dieser Reise einsehen zu können. Durch anklicken von **Sperren** (kleines Schloss) können Sie diese Reise sperren. Das Speichert diese Reise in Ihrer Liste, während alle anderen nach 30 Tagen autoamtisch aus der Liste gelöscht werden. Klicken Sie auf einen **Standort** oder eine **Route**, um dessen Standort Details / Routenplanung oder Optionsseite zu sehen.

Sie können Ihre Reise in eine KML Datei exportieren, indem Sie auf **Exportieren als KML** klicken.

Sie können alle gespeicherten Reisen löschen, in dem Sie in der vorherige Routen Seite ganz unten auf **Verlauf löschen** klicken.

Ändern der Einstellungen

So kommen Sie zur Einstellungs- und „Über das Programm“ Seite



Gehen Sie ins **Hauptmenü** ⇒ **Einstellungen** ⇒ Einstellungen

Gehen Sie ins **Hauptmenü** ⇒ **Einstellungen** ⇒ Einstellungen ⇒ **Rechter Pfeil** ⇒ Über das Programm

Benutzen der Einstellungsseite

Auswahl der Sprache



Sprache auswählen ⇒ Sprachauswahl Seite ⇒ **Sprache**

Auswahl der Stimme



Stimme auswählen ⇒ Stimmauswahlseite ⇒ **Stimme**

Auswahl der Distanz-und Geschwindigkeitseinheit




Einheit auswählen ⇒ Einheitsauswahl Seite ⇒ Einheit

Auswahl der Tastatur




Tastaturen ⇒ zusätzliche Tastaturen Seite ⇒ Tastatur(en)

Wiederherstellen der Werkseinstellungen



Standarteinst. wiederherstellen ⇒ Ja

Benutzen der „über das Programm“ Seite



Über

Die „über das Programm“ Seite zeigt Ihnen die Version der Software, [Copyright](#), [Sicherheitsabkommen](#) und die [installierten Inhalte](#) ([Standartkarte](#), [UI Sprachenpaket](#) und [aufgenommene Stimmen](#))