

## Guide d'utilisation du dispositif de liaison de téléphone [FR]

### Démarrage

Avant de démarrer le dispositif de liaison de téléphone, vérifiez que le menu Bluetooth du téléphone portable est ouvert, que le Bluetooth est activé et que le téléphone portable est visible à tous les appareils Bluetooth à proximité. (Laissez le menu Bluetooth de votre téléphone portable ouvert pendant tout le processus.)

### Commencer à utiliser le dispositif de liaison de téléphone

Cliquez sur applications (applications) (1) dans le menu GPS.




Cliquez sur Bluetooth (Bluetooth) (2) dans le menu GPS.




Étape 1. Cliquez sur Settings (Paramètres) (3) dans le menu GPS.



Étape 2. Cliquez sur Search Phone (Rechercher téléphone) (4).



Étape 3. Cliquez sur l'icône de recherche en bas à gauche pour lancer le processus de recherche.




Étape 4. Lorsque le processus de recherche est terminé, cherchez le téléphone que vous souhaitez utiliser et cliquez dessus.




Étape 5. Vous pouvez également cliquer sur les icônes de page précédente / suivante



pour parcourir tous les téléphones détectés.



**Étape 6.** Cliquez sur **Pair**  (Associer), puis suivez les instructions qui s'affichent sur le téléphone pour terminer le processus d'association. Le code PIN par défaut est 1234. Vous pouvez également modifier le code PIN. Le code PIN que vous entrez dans l'appareil de navigation personnel et dans le téléphone portable doivent être identiques.



**Étape 7.** Cliquez sur **OK (OK)** puis effectuez le processus d'association entre l'appareil de navigation personnel et le téléphone portable. Une fois l'association réussie, revenez au menu principal du dispositif de liaison de téléphone.



## Menu principal du dispositif de liaison de téléphone

Dans le menu *Phonelink (Dispositif de liaison de téléphone)*, vous pouvez choisir de gérer votre répertoire (A), votre historique d'appels (B), votre clavier numérique (C) ou effectuer d'autres configurations (D).




Cliquez sur l'élément que vous souhaitez utiliser pour ouvrir sa fenêtre.

Pour plus d'informations, consultez les descriptions de chaque section.

### A. Répertoire

Cliquez sur *Phonebook (Répertoire)* (A) dans le menu *Phone (Téléphone)*. L'écran suivant s'affiche. Vous pouvez consulter votre liste de contacts, votre journal d'appels, répondre à un appel ou composer un numéro.



Revenir au niveau précédent.


Télécharger le répertoire.






Rechercher dans le répertoire.





Cliquez sur  pour télécharger le répertoire à partir du téléphone portable.





Cliquez sur  pour rechercher un nom dans le répertoire. Saisissez le nom puis cliquez sur OK (OK).



Sélectionnez le nom d'une personne à appeler.



Vous pouvez cliquer sur le numéro pour démarrer l'appel. Si un seul numéro est associé au nom, ou si le nom que vous sélectionnez est enregistré dans la carte SIM, l'appel démarre directement lorsque vous sélectionnez le nom.



## B. Historique des appels

Cliquez sur Call History (Historique des appels) (B) dans le menu Phonelink (Dispositif de liaison de téléphone). L'écran suivant s'affiche. Vous pouvez consulter l'état de votre historique d'appels et passer un appel.




Appel entrant





Appel sortant



Appel manqué




Cliquez sur le nom pour afficher les détails. Cliquez sur  pour passer un appel.





### C. Clavier numérique

Appuyez sur les boutons pour passer un appel.



### D. Paramètres


Cliquez sur Settings (Paramètres) (D) dans le menu Phone (Téléphone). L'écran suivant s'affiche. Cliquez sur l'icône pour effectuer d'autres configurations.



Configuration de la recherche de téléphone :

Si vous souhaitez utiliser un téléphone différent, cliquez sur Search Phone (Rechercher un téléphone) (E) pour trouver, associer ou connecter votre téléphone au GPS.

Étape 1. Cliquez sur Search Phone (Rechercher téléphone) (E).




Étape 2. Si le téléphone que vous souhaitez utiliser est indiqué dans la liste Paired Devices (Appareils associés), cliquez dessus, puis




cliquez sur  pour connecter votre téléphone au GPS.



Cliquez sur  pour supprimer les téléphones que vous ne souhaitez pas conserver.





Si le téléphone que vous souhaitez utiliser ne s'affiche pas dans


la liste, cliquez sur l'icône de recherche  en bas à gauche pour effectuer une nouvelle recherche.



Étape 3. Saisissez le code PIN puis cliquez sur OK (OK) si la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée. Si ce n'est pas le cas, commencez par l'activer. Veuillez utiliser le même code PIN pour le GPS et pour le téléphone portable.



 **Disconnect** Connexion / déconnexion depuis la page Settings (Paramètres) : cliquez sur cette icône pour connecter / déconnecter le téléphone actuellement connecté.

 **BT Off** Marche / arrêt de la fonction Bluetooth depuis la page Settings (Paramètres) : cette fonction permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la radio Bluetooth.

## Appel entrant / sortant

La fenêtre suivante s'affiche lors d'un appel entrant.



Cliquez pour terminer l'appel.



Cliquez pour décrocher.



Couper le microphone : cliquez sur ce bouton pour que l'interlocuteur n'entende pas ce que vous dites.



Régler le volume du haut-parleur



Masquer : cliquez sur ce bouton pour masquer la fenêtre d'état de l'appel.

Si vous décrochez, les fenêtres suivantes s'affichent.



Outils : passez à une autre fenêtre pour utiliser le clavier numérique et transférer le son de l'appel vers votre téléphone portable.

Cliquez sur  pendant l'appel pour faire apparaître les fenêtres suivantes.

